



HomeSpa

Extra aandachtspunten pre-installatie

Voordat u begint met het installeren van de e-Shower dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten. Voor de volledige instructies verwijzen wij u naar de installatiehandleiding online.

U kunt de installatiehandleiding downloaden via www.hamwells.com/nl/homespa/downloads



LET OP! Houd rekening met deze aandachtspunten voordat u de HomeSpa installeert.

1. Houd rekening met de aansluitingen van de elektra- en waterleidingen (*plaats, hoogte, warm- en koud water*).
2. Er is een 230 VAC aansluiting noodzakelijk voor de voeding.
3. Houd rekening met de totale hoogte van uw HomeSpa model het voor het plaatsen van de wandbeugels (*zie Installatiehandleiding hoofdstuk plaats de wandbeugels*).
4. Een ethernet aansluiting is aan te raden in verband met software updates.
5. Specifiek voor opbouw units: het is van belang eerst de wanden af te werken voordat het reservoir of douchebak wordt geplaatst.
6. Maximaal toegestane druk is 3 Bar.
7. Stel de lokale waterhardheid vast.
8. Houd rekening met een minimaal afschot van 1%.
9. Warm watertoevoer moet minstens 60 °C zijn.

Technische ondersteuning

Hamwells biedt u technische ondersteuning wanneer u hulp nodig heeft met het gebruik van de HomeSpa.

Telefoon: +31 85 303 6496 **E-mail:** info@hamwells.com

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.



Hamwells®

Thames 9, 3144 DG Maassluis, Nederland

T +31 85 303 6496, E info@hamwells.com,

I www.hamwells.com

© 2018 Hamwells Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden.