


# e-Shower

Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de e-Shower, veiligheidsinstructies en het dagelijks gebruik. Voor volledige instructies verwijzen wij u naar de installatiehandleiding en de uitgebreide gebruikershandleiding.

U kunt deze aanvragen via [www.hamwells.com/nl/bestel](http://www.hamwells.com/nl/bestel)

## e-Shower wandmodel (reservoir)\*



\* Getoonde e-Shower is slechts 1 voorbeeld van de verschillende e-Shower opties. De afmetingen van de douchekolom blijven hetzelfde bij elke optie.

## Technische specificaties

**Afmetingen douchekolom:** 2142 mm (L) x 280 mm (B) x 218 mm (D)

**Gewicht:** 30 kilo

**Maximaal opgenomen vermogen:** 500W

**Voeding (net):** 240V/50Hz

**Aardlekschakelaar:** 30mA

## Algemene beschrijving e-Shower (fig. 1)

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Regendouche    | 6. Reinigingsreservoir     |
| 2. Handdouche     | 7. Onderpaneel             |
| 3. Display        | 8. SmartStop               |
| 4. Schermknoppen  | 9. Filter                  |
| 5. Draai-drukknop | 10. Reservoir of douchebak |





## Veiligheidsinstructies

**Als er tekenen zijn die op beschadiging van de e-Shower wijzen of de e-Shower functioneert niet naar behoren schakel dan onmiddellijk de e-Shower uit door op de draai-drukknop te drukken en neem dan direct contact op met uw leverancier.**

- Nieuwe gebruikers moeten gewezen worden op deze veiligheidsinstructies.
- De e-Shower nooit zelf openmaken en repareren. Geen veranderingen uitvoeren of toevoegingen installeren. De e-Shower bevat onderdelen die onder stroom staan. Na het openmaken van het glazen frontpaneel bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen en toebehoren uitgevoerd worden door gekwalificeerde onderhoudsmonteurs met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.
- Laat nooit kinderen of onbekwame personen van de e-Shower gebruik maken zonder begeleiding.
- Personen, die het gebruik van de e-Shower niet kennen, dienen geïnstrueerd te worden.
- Voor elk gebruik van de e-Shower dient u de instelling van de watertemperatuur te controleren.
- Als u een kinder- of babybadje vult met de handdouche, check dan altijd met een thermometer of het water de juiste temperatuur heeft!
- De handdouche geeft altijd leidingwater. Het water tijdens de FreshCycles (uit de regendouche) wordt continue gefilterd, gezuiverd en verversd. De kwaliteit van het water blijft echter afhankelijk van het gedrag en hygiëne van de gebruiker.
- Het wordt afgeraden het water uit de regendouche te drinken.
- Raadpleeg altijd eerst uw huisarts bij allergieën, infectiegevoeligheid (bijvoorbeeld open wonden), huidproblemen of twijfel over uw gezondheid voordat u gebruik maakt van de regendouche.

# Dagelijks gebruik van de e-Shower

1




## Zet het scherm aan

De e-Shower staat automatisch in de klassieke douche modus.




Tijdens het douchen kan er altijd gewisseld worden tussen de klassieke douche en FreshCycles.

2




## Kies de gewenste temperatuur

De e-Shower begrenst de temperatuur op 38 °C. Als u warmer wilt douchen dan de ingestelde grens, dan moet u eerst op de knop rechtsonder drukken om het temperatuurslot te ontgrendelen.




3



**Zet de handdouche aan**  
Korte sessie om te wassen en af te spoelen.

4



## Zet daarna de FreshCycles aan


Deze bereid zich voor...  
Geniet nu van de water- en energiebesparende sessie.

5




**Stop de FreshCycles**  
De e-Shower hoeft niet uitgezet te worden, deze zal automatisch uitgaan.


6



2



3



Na elke douchebeurt het filter reinigen.



Gebruik hiervoor een schoonmaakborsteltje.

Neem contact op met uw leverancier:



Hamwells®

Thames 9, 3144 DG Maassluis, Nederland  
T +31 85 303 6496, E info@hamwells.com,  
I www.hamwells.com, @hamwells